



Installatierichtlijnen Kunststof grastegels / grasdallen

U kunt de grastegels grasdallen zonder voorbereiding aanbrengen. Voor het beste resultaat op de lange termijn hebben wij onderstaand plaatsingsadvies opgesteld.

- 1 Verwijder de bestaande grond. Pas de diepte aan naar de te verwachten belasting. Voor personenauto's 20cm diep.
- 2 De zijkanten van het grastegel oppervlak dient te worden voorzien van randbegrenzing.
- 3 Ondersteun de te leggen grastegels met 10cm gebroken puin. Vul deze aan met een laagje van 4cm zand gemengd met teelaarde.
- 4 Egaliseer het bed van zand en teelaarde en tril dit aan met een trilplaat
- 5 Leg de grastegels in dezelfde richting in rijen neer.
- 6 Tril de platen aan op het bed van zand en teelaarde.
7. Vul de grastegels aan met teelaarde met een overhoogte van 1 tot 2cm. Zaai het gras in.
8. Besproei het oppervlak zodanig dat de vulling ca. 1cm onder de bovenrand van de grastegel komt te staan. De wortels liggen zo beschermd en het gras blijft altijd groen. Houd de ondergrond vochtig tot het gras begint te groeien.